

EZdeck

COMPOSITE DECKING

Guides d'installation d'une terrasse de composite Ezdeck

Réfection d'une terrasse en bois déjà existante :

- 1) Enlevez les anciennes planches couvrant la surface en prenant soin de ne pas endommager les solives et la structure sous-jacente.
- 2) Examinez visuellement les solives et la structure pour déceler les morceaux de bois pourris pour les remplacer.
- 3) Nettoyez le dessus des solives à l'aide d'un linge sec.
- 4) Appliquez une fine couche d'apprêt sur le dessus des solives en dépassant d'environ 2'' sur les côtés.
- 5) Appliquez la membrane d'étanchéité sur ces solives pour qu'elle recouvre uniformément le dessus des solives. Lorsque vous arrivez à la fin d'un rouleau assurez-vous que les membranes se chevauchent de 1'' au niveau du joint.

Installation des planches de composite Ezdeck :

- 1) Fixez d'abord les encrages destinées à maintenir les planches de départ le long du côté où vous souhaitez commencer. Fait un trait à l'aide d'une ligne de craie pour vous assurer que les encrages soient bien alignés.
- 2) Mesurez et coupez la première planche à installer.
- 3) Appuyez-la fermement contre les encrages de départ puis vissez les encrages (clip) standards. Je vous suggère de ne pas trop visser les encrages puisque ceux-ci empêcheront la planche suivante de s'introduire dans les encrages.
- 4) Une fois toutes les planches installées, il ne reste qu'à fixer la dernière planche. Pour y arriver, percez quelques trous à l'aide d'un forêt 3/32'' en angle dans l'encavure latérale de la planche de manière à pouvoir visser cette planche dans la structure de soutien.

Astuces pour l'installation des planches de parement :

- 1) Toujours prépercer les planches de parement à l'aide d'un forêt 3/32'' avant de les visser.
- 2) Ne jamais trop serrer les vis pour éviter de causer des gondlements et autres déformations apparentes.